tempmate.®

tempmate *-52 Bedienungsanleitung

N.

1 11



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	
2. Verwendungszweck	3
3. tempmate.®-S2 Modelle	
4. Gerätebeschreibung	б
5. Displayanzeigen	7
6. Schnellstartanleitung	8
7. Bedienung und Nutzung	10
Konfiguration	10
Logger starten	10
Markierung setzen	11
Logger stoppen	11
Manuelles Auslesen der Daten	11
Auslesen mit der tempbase Software	12
8. Wichtige Hinweise	13
10. Technische Daten tempmate.®-S2 T	14
11. Technische Daten tempmate.®-S2 TH	15
13. Kontakt	16

1. Einleitung

Der tempmate.®-S2 wurde entwickelt, um an einer Sendung oder stationär angebracht zu werden und relevante Parameter wie Temperatur und optional relative Luftfeuchtigkeit zu messen. Das Gerät zeichnet Daten auf und speichert sie auf einem internen Speicher.

tempmate.

2. Verwendungszweck

Der tempmate.®-S2 ist dafür ausgelegt, an Sendungen oder stationär angebracht zu werden und relevante Parameter wie im Datenblatt erwähnt aufzuzeichnen. Jede Verwendung oder jeder Betrieb, der spezifische Anforderungen und Standards erfordert, die nicht ausdrücklich im Datenblatt erwähnt sind, muss auf eigene Verantwortung des Kunden validiert und getestet werden.

3. Die tempmate.®-S2 Modelle







4. Gerätebeschreibung



5. Displayanzeigen

Durch wiederholtes Betätigen des Start-Knopfes rufen Sie die einzelnen Seiten auf dem Gerätedisplay ab.





Nicht gestartet



Gestartet*



Gestoppt





Höchster gemessener Wert



Niedrigster gemessener Wert

tempmate."

gemessener Werte



Durchschnittswert



MKT Wert



Uhrzeit & Datum

* bei gesetzter Startverzögerung blinkt dieses Symbol 🕨 nach einem erfolgreichen Start bis die Frist verstrichen ist

6. Schnellstartanleitung



tempmate.

Nicht gestartet 1 time Batteriestand niedrig 3 sec. Aufnahme-OK Aufnahme-Alarm Gestoppt-OK Gestoppt-Alarm



7. Bedienung und Nutzung

SCHRITT 1 Konfiguration *optional

Dieser Schritt ist nur dann notwendig, wenn Sie die bereits vorinstallierte Konfiguration an Ihre Anwendung anpassen möchten.

- Laden Sie die kostenfreie tempbase 2 Software herunter. https://www.tempmate.com/de/download/
- Installieren Sie die tempbase 2 Software auf Ihrem PC.
- Entfernen Sie die Verschlusskappe und verbinden Sie den nicht gestarteten Logger mit Ihrem PC.
- Öffnen Sie die tempbase 2 Software und wählen Sie "Logger Setup" (1) aus.
- Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor und speichern Sie diese über "Save Parameter" (2) auf Ihr Gerät.
- Entfernen Sie den Logger von Ihrem PC und setzen Sie die Verschlusskappe wieder sicher auf.



SCHRITT 2 Logger starten

- Halten Sie den blauen Knopf 🕖 für 5 Sekunden gedrückt.
- Ein erfolgreicher Start wird durch 10-maliges Blinken der grünen LED auf Ihrem Gerät indiziert.
- Wichtig: wenn ein anderes oder kein Blink-Signal erscheint, nutzen Sie den Logger nicht und wenden Sie sich an den Support.

SCHRITT 3 Markierung setzen

- Drücken Sie den blauen Knopf 🕖 kurz zwei Mal hintereinander, um eine Markierung zu setzen.
- Markierungen in Ihrem Display indiziert.
- Wichtig: es können bis zu 10 Markierungen pro Einsatz gesetzt werden.

SCHRITT 4 Logger stoppen

- Halte Sie den blauen Knopf 🕖 für 5 Sekunden gedrückt.
- Ein erfolgreicher Stopp wird durch 10-maliges Blinken der roten LED auf Ihrem Gerät indiziert.

Alternative Stoppmodi

Automatischer Stopp (Standardeinstellung)

- 0 Datenspeicher erreicht ist und zuvor kein manueller Stopp durchgeführt wurde.
- Dieser Stoppmodus funktioniert zusätzlich zum manuellen Stopp. 0

Software Stopp (optional)

- 0
- 0 automatisch ausgelöst.
- Ein manueller Stopp ist in dieser Konfiguration nicht möglich. 0

SCHRITT 5 Manuelles Auslesen der Daten

- Entfernen Sie die Verschlusskappe und verbinden Sie den Logger mit Ihrem PC
- nen nacheinander die Abkürzungen CSV und PDF.



Eine erfolgreich gesetzte Markierung wird durch das Wort "MARK" und die Anzahl der bisher gesetzten

Das Gerät wird automatisch stoppen, wenn die maximale Anzahl von Messwerten im

Diese Einstellung kann in der tempbase 2 Software vorgenommen werden. (siehe SCHRITT 1) Der Stopp wird durch die Verbindung des Loggers mit dem PC und dem Öffnen der Software

Eine erfolgreicher Verbindungsaufbau wird durch das Blinken beider LEDs indiziert. Im Display erschei-

- Der Logger öffnet sich automatisch als externes Laufwerk auf Ihrem PC. Dieser Prozess kann je nach Datenmenge einige Minuten dauern
- Öffnen Sie das Laufwerk und kopieren Sie den darauf abgelegten PDF- und CSV-Bericht für Ihre Ablage.
- Wichtig: ein Bericht wird automatisch als PDF und/oder CSV generiert, wenn das Gerät gestoppt wird. Das Gerät kann trotzdem während einer laufenden Messung ausgelesen werden und es kann ein Zwischenreport heruntergeladen werden.

Auslesen mit der tempbase 2 Software (optional)

- Entfernen Sie die Verschlusskappe und verbinden Sie den Logger mit Ihrem PC.
- Öffnen Sie die tempbase 2 Software und wählen Sie den Button "Export/Import" (3) aus.

		Su	mmary		Graph		Table			
	Device I	nformation								
	Device Mo	del	Device Time		Serial Number		Logging Interval	Trip Number		
Θ	182114		2022-04-201	(1819)	M2H210400013		10-10-00	1 10000001		
	Start Mode		Start Delay		Logging Status		Temperature Unit	Trip Description		
	Press Butt	10/11	OHOM		Stopped.		10	Temperature R	cording	
(CON)	Repeat Sta	art	Time Zone		Light					
	Disable		UTC +00:00		Disable					
	Statistic	al Information								
Colors -	Total Mem	ony	Current Read	ings	Start Time		First Reading	Last Reading		
	60000		18		2022-04-25 15 55	509	2022-04-25 15:55:09	2022-04-25 15	6.09	
	MKT		Logging Dura	tion	Stop Mode (Actual)		Stop Mode (Set) Temporary PDF			
6.7	23.3	23.3 00 0H 0M 05			Stop by button		Press Button + Use Software Enable			
	Maximum (Temperature)		Minimum (Te	Minimum (Temperature)		ature)	Arst Alarm (Temperature)			
	23.4		23.4		23.4		nua.			
	Maximum	Humidityi	Mnimum (Hu	midit/)	Average (Humid)	0	FirstAlarm (Humidth)	Ermania		
a state of	45.4		45.4		45.4		764			
	Alarma las							1		
	Alarm In	tormation	Alarm Direction	Alarm Dalay	Alarm Tona	Over limit Duration	HarTime		Malafina	-
	71	2415	NA	NA	NA	NA	NA		NIA	N
	72	NIA	N/A	N/A	NA	N/A	NA.		NA	N
	T3	NIA	N/A	NGA.	NA	N/A	NA		NA	N
	T4	NIA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	N
	T5	1414	NA	N/A	NA	NA	NA		NA	. N
	T6	NIA	NA	N/A	NA	N/A	NA		NA	N
	H1	NIA	NA	N/A	NA	NA	NA		NA	. No
	H2	PER.	N/A	N/A	NA NA	Non-	NA NA		204	- 14
Destruction	H4	TRIN NUA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	
	HS	NUA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	N
	-	810	bin .	80.0	bia.		8/8		Nice	
Ø	HS	NA	NA	N/A	NA	NA	NA		NA	

Wählen Sie das gewünschte Dateiformat (PDF/XLS/IME) für den Export und den Speicherplatz der Datei und bestätigen Sie den Download.



8. Wichtige Hinweise

- Die Konfiguration Ihres Geräts kann während der Aufzeichnung nicht geändert werden. _
- Wenn Sie das Gerät ohne manuellen Stopp an den PC anschließen, wird ein tämporärer Stopp der _ Aufzeichnung ausgelöst. Sie können nun einen Zwischenreport herunterladen. Nach der Trennung des Geräts von Ihrem PC wird die Aufzeichnung automatisch fortgeführt.
- Entsorgen Sie Geräte immer gemäß Ihrer Landesvorgaben. -
- Legen Sie das Gerät nicht in korrosive Flüssigkeiten und setzen Sie es keiner direkten Hitze aus.

tempmate.







Aufnahme-Optionen	Einweg
Maße [mm]	93 x 47 x 8 mm
Gewicht [g]	30g
Gehäuse	Umweltfreundliches Hardcase
Batterie	CR2450 Lithium-Metall-Knopfzellenbatterie
Schnittstelle	USB 2.0, A-Type (integriert)
Display	Multifunktions LCD
Schutzklasse	IP65
Haltbarkeit	24 Monate
Temperaturbereich	-30 °C bis 70 °C
Temperatur Genauigkeit	±0.3°C (-20 bis 40°C) ±0.5 (andere)
Temperatur Auflösung	0.1 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich	n/a
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit	n/a
Auflösung Luftfeuchtigkeit	n/a
Lichtsensor	Ja
Datenspeicherkapazität	32,000 Messpunkte (T)
Laufzeit (Messintervall)	Bis zu 180 Tage (10 min.) = Standard Modell
	Andere Modelle aut Antrage
Datenexport	PDF & CSV
Alarm Konfiguration	Bis zu 5 Punkte konfigurierbar, einzel oder kumulativ
Start	Knopfdruck
Stop	Knopfdruck oder per Software

Andere Spezifikationen

Temporäres PDF	Der PDF-Bericht ist jederzeit verfügbar ohne den Logger zu stoppen
Software	PDF-Reader + optional tempbase 2 Software
Reprogrammierbar	Ja, mit optionaler tempbase 2 Software
Backup-Log-Feature	Ja
Benutzerdefinierte ID und Reisebeschreibung	Ja
Kalibrierzertifikat	Ja, mit 6 Punkten (Hardcopy) & PDF im Speicher
Konformität	EN 12830, CE, RoHS
Seriennummer Identifikation	Ja



Aufnahme-Optionen	Einweg
Maße [mm]	93 x 47
Gewicht [g]	30g
Gehäuse	Umwe
Batterie	CR245
Schnittstelle	USB 2.
Display	Multifu
Schutzklasse	IP52
Haltbarkeit	24 Mo
Temperaturbereich	-30 °C
Temperatur Genauigkeit	±0.3°C
Temperatur Auflösung	0.1 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich	0 - 100
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit	±3%rH
Auflösung Luftfeuchtigkeit	0.1 %rł
Lichtsensor	Ja
Datenspeicherkapazität	32,000
Laufzeit (Messintervall)	Bis zu Andere
Datenexport	PDF &
Alarm Konfiguration	Bis zu : konfigu
Start	Knopfo
Stop	Knopfo
	Andoro Cho-

Andere Spezifikationen

Temporäres PDF	Der PD ohne de
Software	PDF-R€
Reprogrammierbar	Ja, mit
Backup-Log-Feature	Ja
Benutzerdefinierte ID und Reisebeschreibung	Ja
Kalibrierzertifikat	Ja, mit
Konformität	EN 128
Seriennummer Identifikation	Yes

Da Umwelteinflüsse die Lebensdauer von Batterien beeinträchtigen können, empfehlen wir, alle unsere Produkte unter den für sie optimalen Bedingungen zu lagern. So kann die bei Kauf angegebene Haltbarkeit garantieren werden. Optimale Lagerbedingungen: +15°C bis +23°C / 45% bis 75% rF.

tempmate.

Technische Daten **temp**mate.®-S2 **TH**

٩					

⁷ x 8 mm

Itfreundliches Hardcase

50 Lithium-Metall-Knopfzellenbatterie

2.0, A-Type (integriert)

unktions LCD

nate

to 70 °C

(-20 bis 40°C) ±0.5 (andere)

%rH

(20 bis 80%rH) ±5% (andere, bei 25°C)

) Messpunkte (T/rH)

180 Tage (10 min.) = Standard Modell

Modelle auf Anfrage

CSV

5 Punkte für Temperatur und 2 Punkte Luftfeuchtigkeit urierbar, einzel oder kumulativ

druck

druck oder per Software

)F-Bericht ist jederzeit verfügbar

len Logger zu stoppen

eader + optional tempbase 2 Software

optionaler tempbase 2 Software

6 Punkten (Hardcopy) & PDF im Speicher 330, CE, RoHS

Kontakt



Haben Sie noch Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unser erfahrenes Team unterstützt Sie gerne.

sales@tempmate.com

+49 7131 6354 0



